



# VIGIMAT® DNC 30

## SONDE ANTI-BOURRAGE

LEVEL & CHOKE SENSOR


 ATEX IP67T 101°C

### UTILISATION




- Indicateur de niveau
- Détecteur capacitif de bourrage

### UTILISATION

- Level indicator
- Jam capacitive detector



► Les VIGIMAT DNC 30 peuvent être raccordés directement à un automate ou au monitoring system M-JET /  
The VIGIMAT DNC30 devices can be connected directly to a central control area or to the monitoring system M-JET

DNC 30	Voltage	Connection	Non Atex 	 Atex 22	 Atex 21
	10-30 V DC	Câble / Cable *	55 DNC 9301 ATS	55 DNC 8300 CIS	55 DNC 7300 RS
10-250 V AC/DC	Câble / Cable *	55 DNC 9300 ATS	55 DNC 8300 DIS		

\* Câble 2m-  21 : 10m